

RVS-voegklem

Verenstaal



Plaats bladlood en loodvervanger vast in metselwerk



RVS-voegklem Verenstaal

Met de rvs-voegklem zet u bladlood en loodvervangers vast in metselwerk. De voegklemmen met een breedte van 10 mm en een diepte van 25 mm zorgen voor een stevige bevestiging en zijn snel en eenvoudig te verwerken.

De voegklemmen zijn getest door TNO en veroorzaken geen beschadigingen aan mestelwerken en loodslabben bij het aanbrengen.

Specificaties RVS voegklem

Aantal in verpakking	100 stuks
Toepassing	Buiten, metselwerk
Breedte	30 mm
Hoogte	22 mm (verwerking 5-12 mm)
Diepte	30 mm
Artikelnummer	92046
EAN	8718226679062
Gewicht per stuk (per doos 100 st.)	10 gram (doos 1 kg)
Eigen branding mogelijk	Ja



Circulair en duurzaam ondernemen

Verpakking	Gerecycled kunststof emmer
Circular Green materiaal	Is mogelijk, RVS in metaal krat
Circular Green verpakking	Is mogelijk, verpakking in kunststof krat
Max. emmers aantallen per verpakking	10 emmers (1.000 voegklemmen)
Maximale verpakking met pakketdienst	5 verpakkingen (5.000 voegklemmen)
Min. emmers op halve pallet (60x80 cm)	5.100 voegklemmen (51 emmers)
Min. emmers op hele pallet (120x80 cm)	10.000 voegklemmen (100 emmers)
Afval verpakking met pakketdienst	Per 10 emmers, 1 omdoos (60x40x34)
Afval verpakking met halve pallet	Geen afval, pallet hergebruik
Afval verpakking met hele pallet	Geen afval, pallet hergebruik



RVS-voegklem Verenstaal

Met de rvs-voegklem zet u bladlood en loodvervangers vast in metselwerk. De voegklemmen met een breedte van 10 mm en een diepte van 25 mm zorgen voor een stevige bevestiging en zijn snel en eenvoudig te verwerken.

De voegklemmen zijn getest door TNO en veroorzaken geen beschadigingen aan metselwerken en loodslabben bij het aanbrengen.

Stappen plan verwerking voegklem

- 1** Slijp de voeg 30 mm in
- 2** Plaats bladlood of loodvervanger in de voeg
- 3** Tik eenvoudig met een beitel de voegklem in. (afgeronde zijde voegklem aan bovenzijde)
- 4** Plaats het tot aan het aan binnenblad, bladlood of loodvervanger (bij spouwmuur)
- 5** Installeer de volgende voegklem op dezelfde manier 30 cm verderop (iedere 30cm een voegklem)
- 6** Voeg de muur na installatie dicht

